

**รายการอะไหล่ รุ่น SPENDER SHQ-280M/TH-280M**

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า
1	14-ELC-MIC-TYPE1	CONDERZER MIC ซีไมค์
2	16-COS-LAMP-280M	LAMP หลอดพลาสติกครอบหลอดไฟ
3	16-ELC-LED-RED	LED สีแดง
4	17-ELC-13MHZ-TYPE3	CRYSTAL 13.0MHZ
5	17-ELC-26.450MHZ	CRYSTAL 13.0MHZ 26N10B
6	17-ELC-50C24	CRYSTAL 50C24
7	17-ELC-LTM450EW	CRYSTAL FILTER
8	17-ELC-M50FW	CRYSTAL FILTER
9	18-ELC-VR-DIAL-280M	VR.DIAL
10	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	VR.VOLUME
11	19-ELC-CPU-SHQ280M	IC.CPU
12	19-ELC-CPU-TH280M	IC.CPU
13	19-ELC-EEP-SHQ280M	IC.EEPROM
14	19-ELC-EEP-TH280M	IC.EEPROM
15	19-ELC-IC-7368F	IC.7368F AUDIO
16	19-ELC-IC-LMX2336	IC.LMX2336
17	19-ELC-IC-NJM2904	IC.NJM2904
18	19-ELC-IC-REG-280M	IC.REGULET TH/SHQ280M
19	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362
20	20-ELC-QP-2SK3359	PA.2SK3359
21	20-ELC-QP-2SK3476	PA.2SK3476 MOSFET
22	21-COS-BEL/C-SHQ280M	BELT CLIP
23	21-COS-BNC-TH280M	BNC
24	21-COS-CAP-MIC-280M	CAP MIC ยางปิดรูไมค์
25	21-COS-COV-F-TH280M	COVER FRONT ฝาหน้า
26	21-COS-COV-F-SHQ280M	COVER FRONT ฝาหน้า
27	21-COS-COV-T-TH280M	ฝานบน สีดำ

28	21-COS-CTB-(+)280M	ขั้วบวก
29	21-COS-DUST-P-TYPE2	แผ่นกันฝุ่น
30	21-COS-H-SINK-SHQ280M	HEAT SINK
31	21-COS-H-SINK-TH280M	HEAT SINK
32	21-COS-K/P-CH-SHQ280M	ปุ่ม CH-CH+
33	21-COS-K/P-SHQ280M	KEY PAD หน้าเครื่อง
34	21-COS-K/P-TH280M	KEY PAD หน้าเครื่อง
35	21-COS-K/P-VOX-280M	ปุ่ม VOX-MR
36	21-COS-K/PTT-TYPE3	KEY PTT ยางกดคีย์
37	21-COS-KN/DIAL-280M	KNOB DIAL
38	21-COS-KN/VOL-280M	KNOB VOLUME
39	21-COS-LEN-280M	LEN LCD
40	21-COS-RUB/MIC-280M	RUBBER ยางรองไมค์
41	21-COS-TMB-(-)280M	TERMINAL BATT ขั้วลบ
42	21-ELC-CON-FPC-280M	FPC WIRING สายแพรสีทองสัน
43	21-ELC-CON-W-280M	WIRE ASS สายแพรบอร์ดหน้า
44	21-ELC-J-MIC-TYPE1	JACK MIC
45	21-ELC-J-SP-TYPE1	JACK SPEAKER
46	21-ELC-LCD-280M	LCD UNIT
47	21-ELC-SO-280M	SOCKET ยึดหน้าเครื่อง
48	21-ELC-SO-FIX-280M	SOCKET ยึดสายแพร
49	21-ELC-SP-TYPE3	SPEAKER
50	21-ELC-TACT-SW-TYPE2	TACT SW

<b>ราคา</b>
<b>30</b>
<b>20</b>
<b>20</b>
<b>80</b>
<b>50</b>
<b>30</b>
<b>60</b>
<b>50</b>
<b>100</b>
<b>90</b>
<b>250</b>
<b>250</b>
<b>70</b>
<b>70</b>
<b>100</b>
<b>50</b>
<b>50</b>
<b>50</b>
<b>40</b>
<b>140</b>
<b>170</b>
<b>60</b>
<b>55</b>
<b>40</b>
<b>120</b>
<b>120</b>
<b>60</b>

30
20
250
250
20
75
75
20
40
30
30
80
30
40
50
100
40
40
100
50
50
80
40