

รายการอะไหล่ รุ่น SENDER SD-944H/945H

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า	ราคา
1	14-ELC-MIC-TYPE4	CONDERZER MIC ซีไมค์	30
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592	20
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277	20
4	15-ELC-D-ISS372	DIODE ISS372	20
5	16-COS-LAMP-SD-944H	หลอดพลาสติกครอบหลอดไฟ	20
6	16-ELC-LED-BLUE	LED สีฟ้า	20
7	16-ELC-LED-ORANGE	LED สีส้ม	20
8	16-ELC-LED-RED	LED สีแดง	20
9	16-ELC-LED-GREEN-C	LED สีเขียวอ่อน	20
10	16-ELC-LED-YELLOW	LED สีเหลือง	20
11	17-ELC-13MHZ TYPE4	CRYSTAL TCXO 13MHZ	80
12	17-ELC-19.20F-SD-941H	CRYSTAL TCXO 19.2MHZ	80
13	17-ELC-19.8MHZ	CRYSTAL TCXO 19.8MHZ	80
14	17-ELC-38.550MHZ	CRYSTAL FILTER 38.550MHZ	80
15	17-ELC-C50F-SD941H	CERAMIC FILTOR C50F	50
16	17-ELC-C50G-SD941H	CERAMIC FILTOR C50G	50
17	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	SWITCH VOLUME	90
18	19-ELC-CPU-SD944H	IC.CPU	250
19	19-ELC-CPU-SD945H	IC.CPU-SD-945H	250
20	19-ELC-EEP-SD-941H	EEPROM SD-941H	70
21	19-ELC-EEP-SD-951H	EEPROM SD-951H	70
22	19-ELC-IC-LMX2336	IC. PLL SD941/951H	50
23	19-ELC-IC-NJM2100	IC.MOD NJM2100	50
24	19-ELC-IC-NJM1904	IC.MOD NJM2904	50
25	19-ELC-IC-REG-SD941H	IC.REGULATE 500245A	50
26	19-ELC-IC-REG-LTR5SB50	IC.REGULATE LTR5SB50	50
27	20-ELC-3SK318	MOSFET 3SK318	40
28	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617	40

29	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356	40
30	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226	40
31	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362	50
32	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588	50
33	20-ELC-QP-2SK3476	MOSFET PA. 3SK3476	170
34	20-ELC-QP-2SK3475	MOSFET DRIVER	60
35	20-ELC-QP-2SK3078	MOSFET DRIVER	40
36	21-COS-BEL/C-245G	BELT CLIP	60
37	21-COS-BNC-TYPE1	BNC	55
38	21-COS-CAP MIC-SD944	ยางปิดรูไมค์	40
39	21-COS-COV-F-SD944H	ฝาหน้า	120
40	21-COS-COV-F-SD945H	ฝาหน้า	120
41	21-COS-CTB+(-)-SD951H	ขั้วแบตเตอรี่	30
42	21-COS-DUST-P-TYPE2	แผ่นกันฝุ่น	20
43	21-COS-H-SINK-SD944H	HEAT SINK	250
44	21-COS-K/P-FUN-SD944H	ปุ่มกด FUN-MENU	75
45	21-COS-K/P-SD944H	ปุ่มกดหน้าเครื่อง	75
46	21-COS-K/PTT-SD944H	ยางกดคีย์	40
47	21-COS-KN/VOL-SD944H	KNOB VOLUME	30
48	21-COS-LEN-SD-944H	LEN LCD	80
49	21-COS-LOCK-B-SD944H	LOCK BATT ครอบชุด	50
50	21-COS-RUB/B SD941	พลาสติกกรองขั้วแบตเตอรี่	30
51	21-COS-RUB/MIC-SD-941H	ยางรองไมค์	30
52	21-COS-RUBBER-SD941H	ยางครอบพลาสติกกรองขั้วแบตเตอรี่	20
53	21-COS-TNC-SD944H	ขั้วต่อแกนใน	50
54	21-ELC-CON-ASS-X4/X5	สายแพรสีขาว	50
55	21-ELC-CON-V-TYPE2	สายแพร VOLUME	40
56	21-ELC-J-MIC-TYPE2	JACK MIC	40
57	21-ELC-J-SP-TYPE2	JACK SPENKER	40
58	21-ELC-LCD-SD941H	LCD UNIT	100
59	21-ELC-SO-FIX-SD-941H	SOCKET ยึดสายแพร	50
60	21-ELC-SO-VOL-TYPE3	SOCKET สายแพร VOLUME	50
61	21-ELC-SP-SD944H	SPEAKER	80
62	21-ELC-TACT-SW-SD941H	TACT SWITCH	40