

แผนกศูนย์บริการ

รุ่น DHS-9500

ลำดับ	รหัส	รายละเอียดสินค้า	ตำแหน่ง	ราคา/บาท
1	14-ELC-CON-MIC-TYPE 1	CONDERZER.MIC ไมค์ SPENDER	M1	30
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592	D1	20
3	15-ELC-D-DAN235K	DIODE DAN235K	D9/D12	20
4	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277	D2/D3	20
5	15-ELC-D-ISS389	DIODE ISS389	D5	20
6	15-ELC-D-MA2S111	DIODE MA2S111	D22	20
7	15-ELC-D-RB521	DIODE RB521	D701	20
8	16-COS-LAM-FMA	LAMP หลอดพลาสติกครอบหลอดไฟ (TC144/245FMA)	LAM 1	20
9	16-ELC-LED-GREEN-L	LED GREEN LIGHT สีเขียวอ่อน	D6	20
10	16-ELC-LED-ORANGE	LED ORANGE สีส้ม	D7/D14-20	20
11	16-ELC-LED-RED	LED RED สีแดง	D8	20
12	17-ELC-10.7 MHZ	CRYSTAL 10.7 MHz	F1/X2	50
13	17-ELC-16.80MHZ	CRYSTAL 16.800MHZ(144/245H/HA/FMA/PILOT)	Y1	80
14	17-ELC-18.432MHZ	CRYSTAL 18.432MHZ(TC144/245FMA)	X3	50
15	17-ELC-38.400MHZ	CRYSTAL 38.4000MHZ CRYSTAL (144H/HA/S/PILOT/ADI/FMA)	X201	50
16	17-ELC-38.850MHZ	CRYSTAL 38.850MHZ CRYSTAL (144H/G/FMA/ADI/PILOT/S)	F201/F202	50
17	17-ELC-50C24	CRYSTAL 50C24 SERRAMIC DISK GULATOR	CD201	40
18	17-ELC-C50E	CRYSTAL C50E (TC144/245H/HA/FMA/PILOT/ADI)	F203	50
19	17-ELC-TCXO-4MHZ	CRYSTAL TCXO 4MHZ	X1	90
20	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	SW.VOL (H/S/ADI/PILOT/G/FMA/DI/280M/DX/E2452/X4/X5/VX/458H)	S1	80
21	19-ELC-CPU-144FMA	IC.CPU (TC-144FMA)	U7	200
22	19-ELC-EEP-144FMA	IC.EEPROM 24C32AN (TC-144FMA)	U202	50
23	19-ELC-IC-1122B36MC	IC.1122B36MC	U1	100
24	19-ELC-IC-2980A50MC	IC.2980A50MC	U9	100
25	19-ELC-IC-31136	IC.31136	U201	100
26	19-ELC-IC-7368F	IC.7368F	U4	100
27	19-ELC-IC-LM 358	IC.LM 358	U703	100
28	19-ELC-IC-LMX2332	IC.LMX2332	U6	100
29	19-ELC-IC-R1121N501A	IC.R1121N501A	U3	50
30	19-ELC-IC-SP2104FN	IC.SP2104FN	U2	50
31	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362	Q2	40
32	20-ELC-Q-2SC4181	TRANSISTOR 2SC4181	Q6	40
33	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226	Q13/14/17/23/29/Q102/201	40
34	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617	Q8/Q22/Q28	40
35	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588	Q15	50

36	20-ELC-Q-3SK318	TRANSISTOR 2SK318	Q202/203	40
37	20-ELC-Q-BC807	TRANSISTOR BC807	Q1	50
38	20-ELC-Q-BC817	TRANSISTOR BC817	Q708	50
39	20-ELC-Q-DTC114EE	TRANSISTOR DTC114EE	Q705/707/708	50
40	20-ELC-Q-DTC144EE	TRANSISTOR DTC144EE	Q7/9/10/16/18/19/24/26	50
41	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER.2SK3475 MOSFET	Q11	40
42	20-ELC-QP-2SK3476	PA.2SK3476 MOSFET	Q4	140
43	21-COS-BEL/C-245H	BELT CLIP (TC144/245H)	BEL1	50
44	21-COS-BNC-TYPE 1	BNC (H/S/ADI/PILOT/FMA/DI/X4/X5/DX/E2452/458H)	BNC1	50
45	21-COS-COV-F-144FMA	COVER FRONT (ฝาหน้า) (144FMA)	COV1	120
46	21-COS-CTB-(+)FMA	BATT ขั้วลบ ขั้วบวก (TC144/245FMA/DI14/DI25)	CTB1	30
47	21-COS-DUST-P-TYPE 1	DUST PROOF แผ่นกันฝุ่น ทุกรุ่น (ยกเว้น 280M/E2452)	DP1	20
48	21-COS-H-SINK-FMA	HEAT SINK TC144/245 FMA	SINK1	350
49	21-COS-K/P-FMA	KEY PAD หน้าเครื่อง (TC144/245FMA)	KP1	75
50	21-COS-K/PTT-FMA	KEY PTT ยางกดคีย์ (TC-144/245FMA/DI14/25)	K/PTT1	40
51	21-COS-KN-VOL-FMA	KNOB VOLUME (144/245FMA)	KN1	30
52	21-COS-LEN-DHS9500	LEN LCD (DHS-9500)	LEN1	80
53	21-COS-LOCK-B-TYPE 3	LOCK BATT (144/245FMA/DI14/25)	LOC-B1	40
54	21-COS-TNC-FMA	TNC ขั้วต่อแกนไน (TC144/245FMA/DI-14/DI-25)	J6	40
55	21-ELC-COV-LCD-FMA	COVER SHIELD ฝาครอบจอ (144/245FMA)	COV-S1	30
56	21-ELC-J-MIC-TYPE 1	JACK MIC (TC144/245H/ADI144/245H/PL144/245H)	J10	35
57	21-ELC-J-SP-TYPE 1	JACK SPEAKER (TC144/245H/ADI144/245H/PL144/245H)	J9	35
58	21-ELC-LCD-FMA	LCD UNIT (144/245FMA/DI14/DI25)	LCD1	90
59	21-ELC-SP-TYPE 1	SPEAKER (144/245H/ADI/PILOT/458/VX)	SP1	80
60	21-ELC-TACT-SW-FMA	TACT SW (TC144/245FMA/DI-14/DI-25)	S7	35
61	21-ELC-ZEB-F/B-FMA	ZEBBRA RUBBER ยางรองจอ (144/245FMA)	ZEB1	30
62	22-BOARD-PCB-PTT-FMA	PCB PTT (TC144/245FMA/DI-14/DI-25)	J1	80



