

รายการอะไหล่ รุ่น SPENDER TC-144HT/245HT

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า	ราคา
1	14-ELC-MIC-TYPE1	CONDERZER MIC ซีไมค์	30
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592	20
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277	20
4	15-ELC-D-MA2S111	DIODE MA2S111	20
5	15-ELC-D-MA2S376	DIODE MA2S376	20
6	15-ELC-D-MA360	DIODE MA360	20
7	16-COS-LAMP-HT	LAMP หลอดพลาสติกกรอบหลอดไฟ	20
8	16-ELC-LED-BLUE	LED สีฟ้า	20
9	16-ELC-LED-GREEN-D	LED สีเขียวเข้ม	20
10	16-ELC-LED-ORANGE	LED สีส้ม	20
11	16-ELC-LED-RED	LED สีแดง	20
12	16-ELC-LED-VIOLET	LED สีม่วง	20
13	16-ELC-LED-YELLOW	LED สีเหลือง	20
14	17-ELC-10.240MHZ	CRYSTAL CLOCK	50
15	17-ELC-19.2MHZ-TYPE1	CRYSTAL 19.2MHZ-TYPE1	80
16	17-ELC-19.650NHZ	CRYSTAL 19.650MHZ	80
17	17-ELC-50C24	CRYSTAL 50C24	30
18	17-ELC-C50E	CRYSTAL C50E	60
19	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	VR VOLUME	90
20	19-ELC-CPU-TC-144HT	IC.CPU 144HT	250
21	19-ELC-CPU-TC-245HT	IC.CPU 245HT	250
22	19-ELC-EEP-144HT	IC.EEPROM	70
23	19-ELC-EEP-245HT	IC.EEPROM	70
24	19-ELC-IC-31136	IC.31136	100
25	19-ELC-IC-7368F	IC.7368F	100
26	19-ELC-IC-E10915	IC.E10915	100
27	19-ELC-IC-FX128	IC..FX128	100
28	19-ELC-IC-LM358	IC.LM358	100
29	19-ELC-IC-LM4558	IC.LM4558	100
30	19-ELC-IC-R1121N501A	IC.REGULET R1121N501A	50
31	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362	40
32	20-ELC-Q-2SB561	TRANSISTOR 2SB561	40
33	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356	40
34	20-ELC-Q-2SC3357	TRANSISTOR 2SC3357	40
35	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226	40
36	20-ELC-Q-2SC458	TRANSISTOR 2SC458	40
37	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617	40
38	20-ELC-Q-2SC4988	TRANSISTOR 2SC4988	40
39	20-ELC-QP-2SK3078	DRIVER. STAGE	60

รายการอะไหล่ รุ่น SPENDER TC-144HT/245HT

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า	ราคา
40	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588	50
41	20-ELC-Q-2SK508	TRANSISTOR 2SK508	40
42	20-ELC-Q-3SK318	TRANSISTOR 3SK318	40
43	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER 2SK3475	60
44	20-ELC-QP-2SK3476	PA. 2SK3476	170
45	21-COS-BEL/C-245H	BELT CLIP	60
46	21-COS-BNC-TYPE1	BNC	55
47	21-COS-CAP-MIC-TYPE1	CAP MIC ยางปิดรูไมค์	40
48	21-COS-COV-F-TC-144HT	ฝาหน้า	120
49	21-COS-COV-F-TC-245HT	ฝาหน้า	120
50	21-COS-CTB-(+)245H	CONTACT BATT ขั้วบวก	30
51	21-COS-DUST-P-TYPE1	DUST PROOF แผ่นกันฝุ่น	20
52	21-COS-H-SINK-245H	HEAT SINK	250
53	21-COS-K/P-TC245HT	KEY PAP	75
54	21-COS-K/PTT-TYPE1	KEY PTT ยางกดทึบ	40
55	21-COS-KN-VOL-DI	KNOB VOLUME	50
56	21-COS-LEN-TC144HT	LEN LCD	80
57	21-COS-LEN-TC245HT	LEN LCD	80
58	21-COS-LOCK-B-TC245H	LOCK BATT ครอบชุด	50
59	21-COS-LOCK-B-TYPE1	LOCK BATT ครอบชุด	50
60	21-COS-TMB-(-)245H	TERMINAL BATT	40
61	21-COS-TNC-TYPE1	TNC ขั้วต่อแกนใน	50
62	21-ELC-CON-V-TYPE1	สายแพร SW VOLUME	40
63	21-ELC-COV-LCD-HT	COVER LCD ครอบครอบจอ	40
64	21-ELC-J-MIC-TYPE1	JACK MIC	40
65	21-ELC-J-SP-TYPE1	JACK SPEAKER	40
66	21-ELC-LCD-HT	LCD UNIT	100
67	21-ELC-LCD-P-HT	LCD BLACK พลาสติกครอบจอ	30
68	21-ELC-SO-TYPE1	SOCKET J9 ตัวเมีย	50
69	21-ELC-SO-TYPE2	SOCKET J8 ตัวผู้	50
70	21-ELC-SO-TYPE3	SOCKET VOLUME	50
71	21-ELC-SP-TYPE3	SPEAKER	80
72	21-ELC-TACT-SW-TYPE1	TACT SW PTT	40
73	21-ELC-ZEB-F/B-245H	ZEBRA RUBBER ยางรองจอ	30