

รายการอะไหล่ รุ่น SPENDER- TC144H/245H

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า	ราคา
1	14-ELC-MIC-TYPE1	CONDERZER MIC ซีไมค์	30
2	15-ELC-D-BA592	Diode BA592	20
3	15-ELC-D-HSC277	Diode HSC277	20
4	15-ELC-D-ISS372	Diode ISS372	20
5	15-ELC-D-ISS389	Diode ISS389	20
6	15-ELC-D-MA2S111	Diode MA2S111	20
7	15-ELC-D-MA2S376	Diode MA2S376	20
8	15-ELC-D-MA360	Diode MA360	20
9	15-ELC-RB521	Diode BR521	20
10	16-COS-LAMP-245H	พลาสติกครอบหลอดไฟLED	20
11	16-ELC-LED-BLUE	LEDสีฟ้า	20
12	16-ELC-LED-RED	LEDสีแดง	20
13	17-ELC-13MHS-TYPE1	CRYSTAL TCXO 13MHZ ใหญ่	80
14	17-ELC-13MHS-TYPE2	CRYSTAL TCXO 13MHZ เล็ก	80
15	17-ELC-16.8MHZ	CRYSTAL TCXO 16.8MHZ	80
16	17-ELC-21.4MHZ-TYPE1	CRYSTAL FILTER 21.4MHZ	80
17	17-ELC-21.850MHZ	CRYSTAL 21.850MHZ	50
18	18-ELC-38.400MHZ	CRYSTAL 38.400MHZ	80
19	17-ELC-38.850MHZ	CRYSTAL FILTER 38.850MHZ	80
20	17-ELC-50C24	CRYSTAL 50C24 Disk guiator ceramic	50
21	17-ELC-J4.000MHZ	CRYSTAL CLOCK J4.000MHZ	90
22	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	SWITCH VOLUME	90
23	19-ELC-CPU-144H-13.0	IC.CPU 13MHZ	250
24	19-ELC-CPU-144H-16.8	IC.CPU 16.8MHZ	250
25	19-ELC-CPU-245H-13.0	IC.CPU 13MHZ	250
26	19-ELC-CPU-245H-16.8	IC.CPU 16.8MHZ	250
27	19-ELC-EEP-144H	IC-EEPROM-24C16	70
28	19-ELC-EEP-144H	IC-EEPROM-24C08	70

29	19-ELC-EEP-245H	IC-EEPROM-24C16	70
30	19-ELC-EEP-245H	IC-EEPROM-24C08	70
31	19-ELC-EEP-245H	IC-EEPROM-24C64	70
32	19-ELC-IC-31136	IC-IF 31136	100
33	19-ELC-IC-7368F	IC-TA7368F(AUDIO)	100
34	19-ELC-IC-64082A	IC-PLL-64082A	100
35	19-ELC-IC-CMX808AE3	IC-CMX808AE3	100
36	19-ELC-IC-HT1621B	IC-DISPLAY HT1621B	100
37	19-ELC-IC-LM4558	IC-MOD-LM4558	100
38	19-ELC-IC-LM358	IC-APC-LM358	100
39	19-ELC-IC-R1121N501A	IC-REGULET-R1121N50A(11)	50
40	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362	40
41	20-ELC-2SB561	TRANSISTOR 2SB561	40
42	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356	40
43	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617	40
44	20-ELC-Q-2SC4988	TRANSISTOR 2SC4988	40
45	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588	40
46	20-ELC-Q-2SK508	TRANSISTOR 2SK508 (K52)	40
47	20-ELC-Q-3SK177	FET ภาครับ U73	40
48	20-ELC-Q-3SK240	FET ภาครับ U72	40
49	20-ELC-Q-CF739A	FET ภาครับ (CF739A)	40
50	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER 2SK3475	60
51	20-ELC-QP-2SK3078	DRIVER 2SK3078	40
52	20-ELC-QP-2SK3476	PA.MOSFET 2SK3476	170
53	21-COS-BEL/C-245H	BELT CLIP	60
54	21-COS-BNC-TYPE1	BNC	55
55	21-COS-CAP MIC-TYPE1	CAP MIC/SPยางปิดรูไมค์	40
56	21-COS-COV-F-144H	ฝาหน้า	120
57	21-COS-COV-F-245H	ฝาหน้า	120

58	21-COS-CTB(+)-245H	ขั้วแบตเตอรี่+	30
59	21-COS-DUST-P-TYPE1	แผ่นกันฝุ่น	20
60	21-COS-H-SINK-245H	HEAT SINK	250
61	21-COS-K/P-TC-245H	KEY PAD หน้าเครื่อง	75
62	21-COS-K/PTT-TYPE1	ยางกดคีย์	40
63	21-COS-KN-VOL-245H	KNOB VOLUME	30
64	21-COS-LEN-P-TC-144H	เลนส์พลาสติก	50
65	21-COS-LEN-TC-144H	LEN LCD กระจก	80
66	21-COS-LEN-P-TC-245H	เลนส์พลาสติก	50
67	21-COS-LEN-TC-245H	LEN LCD กระจก	80
68	21-COS-LOCK-B-TYPE1	LOCK-BATT ครอบชุด	50
69	21-COS-LOCK-B-TC-245H	LOCK-BATT ครอบชุด	50
70	21-COS-RUBBER-CTB-H	ยางรองขั้วบวก	30
71	21-COS-TMB(-)-245H	ขั้วลบ	40
72	21-COS-TNC-TYPE1	ขั้วต่อแกนใน	50
73	21-ELC-CON-V-TYPE1	สายแพร VOLUME	50
74	21-COS-COV-LCD-245H	PA.MOSFET 2SK3476	40
75	21-ELC-J-MIC-TYPE1	JACK MIC	40
76	21-ELC-J-SP-TYPE1	JACK SPEAKER	40
77	21-ELC-LCD-245H	LCD UNIT	100
78	21-ELC-LCD-P-TC-245H	พลาสติกรองจอ	30
79	21-ELC-SO-TYPE1	SOCKET ตัวเมีย	50
80	21-ELC-SO-TYPE2	SOCKET ตัวผู้	50
81	21-ELC-SP-TYPE1	SPEAKER	80
82	21-ELC-TACT-SW-TYPE1	TACT SW	40
83	21-ELC-ZEB-F/B-245H	หมอนรองจอ	30

รายการอะไหล่ รุ่น SPENDER TC144H/245H-SCRAMBLER

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า	ราคา
-------	-------------	------------------	------

1	14-ELC-MIC-TYPE1	CONDERZER MIC ซีไมค์	30
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592	20
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277	20
4	15-ELC-D-MA2S111	DIODE MA2S111	20
5	15-ELC-D-MA2S376	DIODE MA2S376	20
6	15-ELC-D-MA360	DIODE MA360	20
7	16-COS-LAMP-HT	LAMP หลอดพลาสติกกรอบหลอดไฟ	20
8	16-ELC-LED-BLUE	LED สีฟ้า	20
9	16-ELC-LED-GREEN-D	LED สีเขียวเข้ม	20
10	16-ELC-LED-ORANGE	LED สีส้ม	20
11	16-ELC-LED-RED	LED สีแดง	20
12	16-ELC-LED-VIOLET	LED สีม่วง	20
13	16-ELC-LED-YELLOW	LED สีเหลือง	20
14	17-ELC-10.240MHZ	CRYSTAL CLOCK	50
15	17-ELC-19.2MHZ-TYPE1	CRYSTAL 19.2MHZ-TYPE1	80
16	17-ELC-19.650NHZ	CRYSTAL 19.650MHZ	80
17	17-ELC-50C24	CRYSTAL 50C24	30
18	17-ELC-C50E	CRYSTAL C50E	60
19	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	VR VOLUME	90
20	19-ELC-CPU-TC144H-SCAM	IC.CPU	250
21	19-ELC-CPU-TC245H-SCAM	IC.CPU	250
22	19-ELC-EEP-144HT	IC.EEPROM	70
23	19-ELC-EEP-245HT	IC.EEPROM	70
24	19-ELC-IC-31136	IC.31136	100
25	19-ELC-IC-7368F	IC.7368F	100
26	19-ELC-IC-E10915	IC.E10915	100
27	19-ELC-IC-FX128	IC..FX128	100
28	19-ELC-IC-LM358	IC.LM358	100
29	19-ELC-IC-LM4558	IC.LM4558	100

30	19-ELC-IC-R1121N501A	IC.REGULET R1121N501A	50
31	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362	40
32	20-ELC-Q-2SB561	TRANSISTOR 2SB561	40
33	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356	40
34	20-ELC-Q-2SC3357	TRANSISTOR 2SC3357	40
35	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226	40
36	20-ELC-Q-2SC458	TRANSISTOR 2SC458	40
37	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617	40
38	20-ELC-Q-2SC4988	TRANSISTOR 2SC4988	40
39	20-ELC-QP-2SK3078	DRIVER. STAGE 2SK3078	60
40	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588	50
41	20-ELC-Q-2SK508	TRANSISTOR 2SK508	40
42	20-ELC-Q-3SK318	TRANSISTOR 3SK318	40
43	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER 2SK3475	60
44	20-ELC-QP-2SK3476	PA. 2SK3476	170
45	21-COS-BEL/C-245H	BELT CLIP	60
46	21-COS-BNC-TYPE1	BNC	55
47	21-COS-CAP-MIC-TYPE1	CAP MIC ยางปิดรูไมค์	40
48	21-COS-COV-F-TC144H-SCAM	ฝาหน้า 144H-SCAM	120
49	21-COS-COV-F-TC245H-SCAM	ฝาหน้า 245H-SCAM	120
50	21-COS-CTB-(+)245H	CONTACT BATT ขั้วบวก	30
51	21-COS-DUST-P-TYPE1	DUST PROOF แผ่นกันฝุ่น	20
52	21-COS-H-SINK-245H	HEAT SINK	250
53	21-COS-K/P-TC245H-SCAM	KEY PAD	75
54	21-COS-K/PTT-TYPE1	KEY PTT ยางกดคีย์	40
55	21-COS-KN-VOL-DI	KNOB VOLUME	50
56	21-COS-LEN-TC144H-FM	LEN LCD	80
57	21-COS-LEN-TC245H-FM	LEN LCD	80
58	21-COS-LOCK-B-TC245H	LOCK BATT ครอบชุด	50

59	21-COS-LOCK-B-TYPE1	LOCK BATT ครอบชุด	50
60	21-COS-TMB-(-)245H	TERMINAL BATT	40
61	21-COS-TNC-TYPE1	TNC ขั้วต่อแกนใน	50
62	21-ELC-CON-V-TYPE1	สายแพร SW VOLUME	40
63	21-ELC-COV-LCD-HT	COVER LCD ครอบครอบจอ	40
64	21-ELC-J-MIC-TYPE1	JACK MIC	40
65	21-ELC-J-SP-TYPE1	JACK SPEAKER	40
66	21-ELC-LCD-HT	LCD UNIT	100
67	21-ELC-LCD-P-HT	LCD BLACK พลาสติกกรองจอ	30
68	21-ELC-SO-TYPE1	SOCKET J9 ตัวเมีย	50
69	21-ELC-SO-TYPE2	SOCKET J8 ตัวผู้	50
70	21-ELC-SO-TYPE3	SOCKET VOLUME	50
71	21-ELC-SP-TYPE3	SPEAKER	80
72	21-ELC-TACT-SW-TYPE1	TACT SW PTT	40
73	21-ELC-ZEB-F/B-245H	ZEBRA RUBBER ยางรองจอ	30

รายการอะไหล่ รุ่น SPENDER TC144H-FM/245H-FM

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า	ราคา
1	14-ELC-MIC-TYPE1	CONDENZER MIC ซีไมค์	30
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592	20
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277	20
4	15-ELC-D-ISS372	DIODE ISS372	20
5	15-ELC-D-MA2S111	DIODE MA2S111	20
6	15-ELC-D-MA360	DIODE MA360	20
7	16-ELC-LED-BLUE	LED สีฟ้า	20
8	16-ELC-LED-GREEN-D	LED สีเขียวเข้ม	20
9	17-ELC-19.625MHZ	CRYSTAL 19.625MHZ	80
10	17-ELC-R03504D41MHZ	CRYSTAL R03504D41MHZ	100
11	17-ELC-50C24	CRYSTAL 50C24	30

12	17-ELC-C50E	CRYSTAL C50E	60
13	17-ELC-J4000MHZ	CRYSTAL J4000MHZ	90
14	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	VR VOLUME	90
15	19-ELC-CPU-245H-FM	IC.CPU	250
16	19-ELC-CPU-144H-FM	IC.CPU	250
17	19-ELC-EEP-144H/FM	IC.EEPROM	70
18	19-ELC-EEP-245H/FM	IC.EEPROM	70
19	19ELC-IC-31136	IC.31136	100
20	19-ELC-IC-FX128	IC.FX128	100
21	19-ELC-IC-7368F	IC.7368F	100
22	19-ELC-IC-FMCL5767P	IC.FMCL5767P	100
23	19-ELC-IC-LM358	IC.LM358	100
24	19-ELC-IC-LM4558	IC.LM4558	100
25	19-ELC-R1121N501A	IC.REGULET R1121N501A	50
26	19-ELC-IC-E10952	IC.PLL	100
27	19-ELC-15E03SLC941M23	IC.PLL	100
28	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362	40
29	20-ELC-Q-2SB561	TRANSISTOR 2SB561	40
30	20-ELC-Q-2SC3120	TRANSISTOR 2SC3120	40
31	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356	40
32	20-ELC-Q-2SC3357	TRANSISTOR 2SC3357	40
33	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226	40
34	20-ELC-Q-2SC458	TRANSISTOR 2SC458	40
35	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617	40
36	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588	50
37	20-ELC-Q-2SK508	TRANSISTOR 2SK508	40
38	20-ELC-Q-3SK318	TRANSISTOR 3SK318	40
39	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER 2SK3475	60
40	20-ELC-QP-2SK3476	PA. 2SK3476	170

41	20-ELC-QP-2SK3078	DRIVER. STAGE	60
42	21-COS-BNC-TYPE1	BNC	55
43	21-COS-CAP-MIC-TYPE1	CAP MIC ยางปิดรูไมค์	40
44	21-COS-COV-F-144H-SC	ฝาหน้า	120
45	21-COS-COV-F-245H-SC	ฝาหน้า	120
46	21-COS-CTB-(+)245H	CONTACT BATT ขั้วบวก	30
47	21-COS-DUST-P-TYPE3	แผ่นกันฝุ่น	20
48	21-COS-H-SINK-245H	HEAT SINK	250
49	21-COS-K/P-TC245H/FM	KEY PAD หน้าเครื่อง	75
50	21-COS-K/PTT-TYPE1	KEY PTT ยางกดคีย์	40
51	21-COS-KN-VOL-DI	KNOB VOLUME	50
52	21-COS-LEN-TC144H-FM	LEN LCD	80
53	21-COS-LEN-TC245H-FM	LEN LCD	80
54	21-COS-LOCK-B-TC245H	LOCK BATT ครอบชุด	50
55	21-COS-LOCK-B-TYPE1	LOCK BATT ครอบชุด	50
56	21-COS-TMB-(-)245H	TERMINAL BATT ขั้วลบ	40
57	21-COS-TNC-TYPE1	TNC ขั้วต่อแกนใน	50
58	21-ELC-CON-V-TYPE1	สายแพร SW VOLUME	40
59	21-ELC-J-MIC-TYPE1	JACK MIC	40
60	21-ELC-J-SP-TYPE1	JACK SPEAKER	40
61	21-ELC-LCD-HT	LCD UNIT	100
62	21-ELC-LCD-P-TC245H	LCD BLACK พลาสติกรองจอ	30
63	21-ELC-SO-TYPE1	SOCKET J9 ตัวเมีย	50
64	21-ELC-SO-TYPE2	SOCKET J8 ตัวผู้	50
65	21-ELC-SO-TYPE3	SOCKET VOLUME	50
66	21-ELC-SP-TYPE3	SPEAKER	80
67	21-ELC-TACT-SW-TYPE1	TACT SW	40