

รายการอะไหล่ รุ่น SPENDER FI-14/25

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า
1	14-ELC-MIC-TYPE1	CONDERZER MIC ซีไมค์
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277
4	15-ELC-D-ISS226	DIODE ISS226
5	15-ELC-D-ISS389	DIODE ISS389
6	15-ELC-D-MA2S111	DIODE MA2S111
7	15-ELC-D-MA2S376	DIODE MA2S376
8	15-ELC-D-MA360	DIODE MA360
9	16-COS-LAMP-FI	LAMP หลอดพลาสติกครอบหลอดไฟ
10	16-ELC-LED-BLUE	LED สีฟ้า
11	16-ELC-LED-ORANGE	LED สีส้ม
12	16-ELC-LED-RED	LED สีแดง
13	16-ELC-LED-YELLOW	LED สีเหลือง
14	17-ELC-19J4MHZ-FI	CRYSTAL 19J4MHZ-FI
15	17-ELC-16.8MHZ	CRYSTAL 16.8MHZ
16	17-ELC-19.625MHZ	CRYSTAL 19.625MHZ
17	17-ELC-19.650MHZ	CRYSTAL 19.650MHZ
18	17-ELC-50C24	CRYSTAL 50C24
19	17-ELC-C50E	CRYSTAL C50E
20	18-ELC-VR-VOL-TYPE1	VR VOLUME
21	19-ELC-CPU-FI14	IC.CPU
22	19-ELC-CPU-FI25	IC.CPU
23	19-ELC-EEP-FI	IC.EEPROM
24	19-ELC-IC-31136	IC.31136
25	19-ELC-IC-7368F	IC.7368F
26	19-ELC-IC-E10949	IC.E10949
27	19-ELC-IC-FMC5767F	IC.FMC5767F
28	19-ELC-IC-LM358	IC.LM358
29	19-ELC-IC-LM4558	IC. LM4558
30	19-ELC-IC-LMX2336	IC. LMX2336
31	19-ELC-IC-R1121N501A	IC.REGULET R1121N501A
32	19-ELC-IC-REG-FI25	IC.REGULET
33	20-ELC-Q-2SA1362	TRANSISTOR 2SA1362
34	20-ELC-Q-2SB561	TRANSISTOR 2SB561

35	20-ELC-Q-2SC3356	TRANSISTOR 2SC3356
36	20-ELC-Q-2SC3357	TRANSISTOR 2SC3357
37	20-ELC-Q-2SC4226	TRANSISTOR 2SC4226
38	20-ELC-Q-2SC4617	TRANSISTOR 2SC4617
39	20-ELC-Q-2SC4988	TRANSISTOR 2SC4988
40	20-ELC-QP-2SK3078	DRIVER. STAGE
41	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588
42	20-ELC-Q-2SK508	TRANSISTOR 2SK508
43	20-ELC-Q-3SK318	TRANSISTOR 3SK318
44	20-ELC-Q-CF739A	TRANSISTOR 2SK1591
45	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER. 2SK3475
46	20-ELC-QP-2SK3476	PA.2SK3476
47	21-COS-BEL/C-FMA	BELT CLIP
48	21-COS-BNC-FI14/25	BNC
49	21-COS-CAP-MIC-FI	CAP MIC/SP ยางปิดรูไมค์
50	21-COS-COV-F-FI14	ฝาหน้า FI14
51	21-COS-COV-F-FI25	ฝาหน้า FI25
52	21-COS-CTB(+)-FI	CONTACT BATT ขั้วลบ บวก
53	21-COS-DUST-P-TYPE1	DUST PROOF แผ่นกันฝุ่น
54	21-COS-H-SINK-FI	HEAT SINK ฝาหลัง
55	21-COS-K/P-FI	KEY PAD
56	21-COS-K/P-UP-DO-FI25	ปุ่ม UP-DOWN
57	21-COS-K/PTT-FI	KEY PTT ยางกดคีย์
58	21-COS-KN/VOL-DI	KNOB VOLUME
59	21-COS-LEN-FI14	LEN LCD
60	21-COS-LEN-FI25	LEN LCD
61	21-COS-LOCK-B-FI	LOCK BATT
62	21-ELC-J-MIC/SP-FI25	JACK MIC
63	21-ELC-LCD-FI	LCD UNIT
64	21-ELC-LCD-P-FI14	LCD BLACK พลาสติกรองจอ
65	21-ELC-LCD-P-FI25	LCD BLACK พลาสติกรองจอ
66	21-ELC-SP-TYPE3	SPEAKER
67	21-ELC-TACT-SW-FI	TACT SW

รวม
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
80
80
80
30
60
90
250
250
70
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
40
40

40
40
40
40
40
60
50
40
40
40
60
170
60
55
40
120
120
30
20
250
75
50
40
50
80
80
40
40
100
30
30
80
40