

รายการอะไหล่ รุ่น SPENDER DHS-3600

ลำดับ	Part อะไหล่	รายละเอียดสินค้า
1	14-ELC-MIC-TYPE5	CONDERZER MIC ซีไมค์
2	15-ELC-D-BA592	DIODE BA592
3	15-ELC-D-HSC277	DIODE HSC277
4	15-ELC-D-MA2S111	DIODE MA2S111
5	15-ELC-D-MA360	DIODE MA360
6	15-ELC-D-HVC396	DIODE HVC396
7	16-ELC-LED-RED	LED สีแดง
8	16-ELC-LED-YELLOW	LED สีเหลือง
9	17-ELC-16.8MHZ	CRYSTAL 16.8MHZ
10	17-ELC-38.400MHZ	CRYSTAL 38.400MHZ
11	17-ELC-38.850MHZ	CRYSTAL 38.850MHZ
12	17-ELC-M50FW	CRYSTAL FILTER
13	18-ELC-VR-DIAL-3600	VR DIAL
14	18-ELC-VR-VOL-TYPE2	SW VOLUME
15	19-ELC-CPU-DHS3600	IC.CPU
16	19-ELC-EEP-DHS3600	IC.EEPROM
17	19-ELC-IC-31136	IC.31136
18	19-ELC-IC-CMX883E1	IC.CMX883E1
19	19-ELC-IC-LM358	IC.LM358
20	19-ELC-IC-REG-3600	IC.REGULET
21	20-ELC-Q-DTC144EE	TRANSISTOR DTC144EE
22	20-ELC-Q-2SK1588	TRANSISTOR 2SK1588
23	20-ELC-QP-2SK3475	DRIVER 2SK3475
24	20-ELC-QP-2SK3476	PA. 2SK3476
25	21-COS-BEL/C-245HA	BELT CLIP
26	21--COS-BNC-TYPE2	BNC
27	21-COS-CAP-MIC-3600	CAP MIC ยางปิดรูไมค์

28	21-COS-COV-F-DHS3600	ฝาหน้า
29	21-COS-CTB-(+)245HA	BATT ขั้วแบตเตอรี่
30	21-COS-H-SINK-DHS3600	HEAT SINK
31	21-COS-DUST-P-TYPE4	DUST PROOF แผ่นกันฝุ่น
32	21-COS-K/PTT-DHS3600	KEY PTT ยางกดคีย์
33	21-COS-KN/DIAL-3600	KNOB DIAL
34	21-COS-KN-VOL-3600	KNOB VOLUME
35	21-COS-RUB/BAT-DHS3600	RUBBER พลาสติกกรองขั้วแบตเตอรี่
36	21-COS-RUBBER-3600	RUBBER ยางรองขั้วแบตเตอรี่สีส้ม
37	21-COS-TNC-TYPE2	TNC ขั้วต่อแกนใน
38	21-ELC-J-MIC-TYPE1	JACK MIC
39	21-ELC-J-SP-TYPE1	JACK SPEAKER
40	21-ELC-SP-TYPE2	SPEAKER
41	21-ELC-TACT-SW-TYPE4	TACT SW

ราคา
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
80
80
80
50
120
90
250
70
100
100
100
50
40
50
60
170
60
45
40

120
30
250
20
40
30
30
30
20
50
40
40
80
40